FREECOM

MANUEL DE L'UTILISATEUR

HARD DRIVE DOCK

EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / eSATA

Rev. 902

FR

Cher utilisateur,

bienvenu dans le cadre de l'installation de votre station **Freecom HD Dock**. Avant d'installer le lecteur, lisez les indications suivantes relatives à la compatibilité du système.

Freecom Technologies • Deutschland
www.freecom.com

Contenu de l'emballage

Vérifiez que la livraison est bien complète. Les articles suivants doivent se trouver dans l'emballage :

- Freecom HD Dock
- Câble USB-2.0
- Câble eSATA
- Bloc d'alimentation externe (pour courant continu 12 V, 2 A)
- CD avec manuel d'utilisation
- Instruction d'installation brève

Attention !

Tous droits réservés. Les produits cités dans ce manuel sont uniquement mentionnés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou déposées des sociétés concernées. Ce périphérique a été conçu pour être utilisé à la maison ou au bureau.

Attention ! Ce périphérique est conforme à la norme EN55022, catégorie A. Il peut provoquer des perturbations radio dans les zones d'habitation. L'utilisateur est alors dans l'obligation de prendre les mesures appropriées et d'assumer la responsabilité et les coûts qui en résultent. Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité de dispositifs d'assistance médicale.

Freecom ne peut être tenu responsable de dommages, de pertes de données ou des dommages consécutifs, quels qu'ils soient (y compris, sans limitation, les dommages dûs à des pertes de profits commerciaux, à une interruption d'activité, à une perte d'informations commerciales ou à d'autres pertes financières) résultant de l'usage ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit Freecom, même si Freecom a été informé des risques de tels dommages.

Nous nous réservons le droit de mettre nos produits à jour en fonction des progrès technologiques.

FR

Manuel d'utilisateur

Généralités..... Page 4

Chapitre 1:

Mise en service de la station HD Dock..... Page 6

Chapitre 2:

Extraction du disque dur de la station d'acceuil..... Page 7

Chapitre 3:

Partition du disque dur..... Page 8

Chapitre 4:

Recherche d'erreurs – Questions fréquentes..... Page 17

© 2009 Freecom Technologies

Généralités

Les exigences suivantes concernant le matériel et les logiciels doivent être satisfaites afin de garantir un fonctionnement sans faille.

Système requis

Les composants suivants sont nécessaires au bon fonctionnement de la station Freecom HD Dock :

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ou davantage
- au moins 256 MO RAM (Vista : au moins 512 MO RAM)
- 1 port* USB-2.0 ou USB-1.1 libre
  ou
  1 port eSATA libre
- Connexion Internet pour l'enregistrement en ligne dans un but de garantie
- Systèmes requis : Windows XP, Windows Vista

Mac:

- PowerPC G3/G4/G5, MacBook Pro ou Intel Mac
- au moins 256 MO RAM
- 1 port* USB-2.0 ou USB-1.1 libre
  ou
  1 port eSATA
- Connexion Internet pour l'enregistrement en ligne dans un but de garantie
- Systèmes requis : Mac OS X v10.4 ou davantage

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement : 5–35 °C

Humidité relative de l'air pendant le fonctionnement : 5–90 %, sans condensation

* Afin que votre station Freecom HDD atteingne sa pleine puissance, votre PC doit être équipé d'un port USB-2.0.

Mesures de précaution et indications générales

- Assurez-vous avant la mise en place que le côté imprimé du disque dur est dirigé vers l'avant et que la connexion de disque dur est dirigée vers le bas. Dans le cas contraire, le disque dur ne se laisse pas mettre en place.
- Ne sortez pas le disque dur tant qu'un accès sur celui-ci a lieu.
- Tenez le disque dur fermement sur le bord avant. Ne pas toucher le côté inférieur de la plaque conductrice.
- Les disques durs sont des appareils de précision. Lisez le manuel d'utilisateur fourni avant de mettre le disque dur en service.
- Ne placez que des disques durs 2.5" ou 3.5"-SATA-I/II dans le lecteur.
- Freecom prend en charge la garantie de ce produit uniquement dans le cas d'un matériel en parfait état et d'une utilisation normale. Freecom n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un accident, d'une utilisation non conforme, d'une détérioration abusive, etc. ni des problèmes de matériel / de logiciel ou des pertes de données.

La température de surface du disque dur peut atteindre 50 °C. Bien que cette température ne soit pas suffisante pour causer des brûlures, soyez prudent en manipulant le disque.

Caractérisques de fonctionnement

- Fonctionnement externe, pas d'évacuation de chaleur nécessaire
- Compatible avec les disques durs 2.5" et 3.5"-SATA-I/II
- Compatible USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s, compatible USB 1.1 jusqu'à 12 Mbit/s
- Compatible avec les disques durs SATA de 1,5 et 3,0 Gbit/s
- Compatible Hot-Swap
- Dispositif spécial d'extraction du disque dur

Caractéristiques techniques

- Interface : USB 2.0, eSATA selon SATA
- Vitesse : 480 Mbit/s (USB 2.0), 12 Mbit/s (USB 1.1)
- Matériau : plastique/métal
- Poids : 295 g
- Dimensions : 125 (Lo) × 80 (La) × 72 (H) mm

Chapitre 1 : Mise en service de la station HD Dock

1.1 Installation de disques durs 2.5" et 3.5"

1. Connectez le câble USB à la station HD Dock et branchez le bloc d'alimentation dans la prise.

2a. **USB:** connectez le câble USB au port USB de la station HD Dock (pour la transmission des données via USB)

ou

2b. **eSATA:** connectez le câble e SATA au port eSATA de la station HD Dock (pour la transmission des données via eSATA).

3. Placez le disque dur dans l'emplacement d'enfichage et assurez-vous que le disque dur repose bien sur les contacts de la station d'acceuil.

4. Mettez la station HD Dock en marche.

5. Partitionnez et formatez le disque dur (si nécessaire). Voir Chapitre 3 pour une procédure détaillée.

PC : votre disque dur se trouve sous "Poste de travail" et peut être mis en service.

Mac : votre disque dur est affiché sur le bureau et peut être mis en service.

1.2 DEL

DEL allumée :
Le HD Dock est sous tension

DEL clignote :
Transmission de données

Chapitre 2 : Extraction du disque dur de la station d'acceuil

1. Mettez l`appareil à l 'arrêt.

2. Appuyez sur le bouton

3. Sortez le disque dur vers le haut avec précaution.

Chapitre 3: Partition du disque dur

3.1 Généralités

Votre disque dur doit être partitionné et formaté avant la première utilisation.

Ce chapitre décrit les limitations actuelles concernant les systèmes d'exploitation courants et vous obtiendrez des indications sur la manière d'adapter votre disque dur à vos besoins.

3.2 Caractéristiques des systèmes de fichiers

Se reporter aux tableaux ci-dessous pour un aperçu des caractéristiques :

Systèmes de fichiers pris en charge par différents systèmes d'exploitation

Systéme de fichiers / Systéme d´exploitation	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows 2000	oui	oui	oui	non
Windows XP / Vista	oui	oui	oui	non
Mac OS X	oui	oui	oui (seulment lire)	oui

Taille maximale d'une partition

Systéme de fichiers / Systéme d´exploitation	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows 2000	4 Go*	32 Go	16 To	-
Windows XP / Vista	4 Go*	32 Go	16 To	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 Go	-	2 To
Mac OS X 10.2.x	-	128 Go	-	8 To
Mac OS X 10.3.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To
Mac OS X 10.4.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To
Mac OS X 10.5.x	-	(-> 128 Go)	-	16 To

* Les partitions FAT de plus de 2 Go ne peuvent uniquement être prises en charge que par Windows 2000 / XP / Vista.

Exemple de plusieurs partitions et systèmes de fichiers différents sur un HD

Systéme de fichiers / Capacité totale du HD	NTFS	FAT32
80 Go	60 Go	20 Go

RIndication : Les disques durs formatés NTFS ne peuvent être écrits que sous Windows XP et Vista. Sous Mac OS X, uniquement la lecture est possible.

L'exemple ci-dessus représente une solution appropriée pour les utilisateurs de Windows 2000 / XP / Vista devant parfois partager des données avec des Macs.

Pour le stockage des données sous Windows 2000 / XP / Vista, les deux partitions peuvent être utilisées. Etant donné que le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge par Mac, les données devant être partagées avec ces systèmes d'exploitation doivent être stockées sur la partition FAT32.

Suivre les étapes suivantes pour adapter le HD à vos besoins.

3.3 Partitionner votre HD sous Windows 2000 / XP / Vista

3.3.1 Supprimer une partition sur le HD, sous Windows 2000 / XP / Vista

1. Cliquer l'icône "Poste de travail" sur le bureau avec le bouton droit de la souris.
2. Sélectionner l'option "Gérer".
3. Sélectionner l'option "Stockage"-> "Gestionnaire de disque".
4. Sélectionner votre disque dur externe et cliquer à droite sur la partition.
5. Sélectionner "Supprimer la partition" et confirmer en cliquant sur "Oui". La partition est supprimée.

3.3.2 Créer une partition sur le HD, sous Windows 2000 / XP / Vista

Les étapes suivantes vous guideront dans le processus de création de partitions sur votre HD. Ensuite, votre HD sera prêt à être utilisé et une lettre de lecteur lui sera attribuée.

1. Cliquer l'icône "Poste de travail" sur le bureau avec le bouton droit de la souris.
2. Sélectionner l'option "Gérer".
3. Sélectionner l'option "Stockage"-> "Gestionnaire de disque".
4. Sélectionner le disque dur qui est "non alloué". Assurez-vous que le disque complet est bien "non alloué".



5. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le secteur « non alloué » et sélectionner l'option « Nouvelle partition » (Windows 2000 : Assistant pour la création de partition). L'assistant pour la création de partition s'affiche. Cliquer sur « Suivant ».


Assistant Création d'une nouvelle partition
Bienvenue dans l'Assistant Création d'une nouvelle partition
Cet Assistant vous permet de créer une partition sur un disque de base.
Un disque de base est un disque physique qui contient des partitions principales, des partitions étendues et des lecteurs logiques. Vous pouvez utiliser toutes versions de Windows ou MS-DOS pour accéder à ces partitions sur des disques de base.
Pour continuer, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

6. Sélectionner « Partition principale » et cliquer sur « Suivant ».

Assistant Nouvelle partition
Sélection du type de partition
Il existe trois types de partitions : principale, étendue et logique.
Sélectionnez la partition que vous voulez créer :
Partition principale
Partition étendue
Lecteur logique
Description
Une partition principale est un volume créé en utilisant de l'espace disque libre sur un disque de base. Windows et d'autres systèmes d'exploitation peuvent démarrer à partir d'une partition principale. Vous pouvez créer jusqu'à 4 partitions principales ou trois partitions principales et une partition étendue.
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. Il est maintenant possible de définir la taille de la partition. Cliquer sur « Suivant » si une seule partition doit être crée. Voir le chapitre suivant (Créer deux partitions ou plus sur le HD, sous Windows 2000 / XP / Vista) pour créer plus d'une partition.


Assistant Nouvelle partition
Spécifier la taille de la partition
Choisir une taille de partition qui est comprise entre la taille maximale et la taille minimale.
Espace disque maximal en mégaoctets (Mo) : 19540
Espace disque minimal en Mo : 8
Taille de la partition en Mo : 19540
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Attribuer une lettre de lecteur à votre disque dur. Normalement il suffit d'accepter les options par défaut. Cliquer sur « Suivant ».

9. Sélectionner l'option de formatage. Sélectionner soit « FAT32 » ou « NTFS », la taille de l'unité d'allocation doit rester sur « Défaut ». Sélectionner enfin « Effectuer un formatage rapide » et cliquer sur « Suivant ».

Assistant Nouvelle partition
Formater une partition
Pour stocker des données sur cette partition, vous devez d'abord la formater.
Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.
Ne pas formater cette partition
Formater cette partition avec les paramètres suivants :
Système de fichiers :
FAT32
Taille d'unité d'allocation :
Par défaut
Nom de volume :
FREECOM HDD
Effectuer un formatage rapide
Activer la compression des fichiers et dossiers
< Précédent
Suivant >
Annuler

10. Cliquer sur « Finir » pour achever de partitionner votre HD. Votre HD va maintenant être formaté et sera ensuite prêt à l'emploi.


Assistant Création d'une nouvelle partition
Fin de l'Assistant Création d'une nouvelle partition
L'Assistant Création d'une nouvelle partition est terminé.
Vous avez spécifié les paramètres suivants :
Type de la partition : Partition principale
Disques sélectionnés : Disque 2
Taille de la partition : 19540 Mo
Lettre de lecteur ou chemin d'accès : I:
Système de fichiers : FAT32
Taille d'unité d'allocation : Par défaut
Nom de volume : Freecom HDD
Formatage rapide : Oui
Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.
< Précédent
Terminer
Annuler

3.3.3 Créer deux partitions ou plus sur le HD, sous Windows 2000 / XP / Vista

1. Répéter les étapes du chapitre précédent (Créer une partition sur le HD, sous Windows 2000 / XP / Vista) afin de créer la première partition.
2. Cliquer l'icône « Poste de travail » sur le bureau avec le bouton droit de la souris.
3. Sélectionner l'option « Gérer ».
4. Sélectionner l'option « Stockage »-> « Gestionnaire de disque ».
5. Cliquer à droite sur le secteur « non alloué » de votre HD et sélectionner l'option « Nouvelle partition » (Windows 2000 : Créer une partition). La fenêtre « Assistant de nouvelle partition » s'affiche (Windows 2000: « Assistant pour la création de partition ») s'affiche. Cliquer sur « Suivant ».
6. Sélectionner « Partition étendue » et cliquer sur « Suivant ».

Assistant Nouvelle partition
Sélection du type de partition
Il existe trois types de partitions : principale, étendue et logique.
Sélectionnez la partition que vous voulez créer :
Partition principale
Partition étendue
Lecteur logique
Description
Une partition étendue est une partie d'un disque de base MBR pouvant contenir des disques logiques. Utilisez une partition étendue si vous voulez disposer de plus de quatre volumes sur votre disque de base MBR.
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. Il est maintenant possible de définir la taille de la partition. Enter la taille et cliquer sur « Suivant ».


Assistant Nouvelle partition
Spécifier la taille de la partition
Choisir une taille de partition qui est comprise entre la taille maximale et la taille minimale.
Espace disque maximal en mégaoctets (Mo) : 9539
Espace disque minimal en Mo : 8
Taille de la partition en Mo : 9539
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. Cliquer sur « Terminer » pour créer la « partition étendue ». L'espace non alloué est transformé en « espace libre ».


Assistant Création d'une nouvelle partition
Fin de l'Assistant Création d'une nouvelle partition
L'Assistant Création d'une nouvelle partition est terminé.
Vous avez spécifié les paramètres suivants :
Type de la partition : Partition étendue
Disques sélectionnés : Disque 2
Taille de la partition : 9539 Mo
Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.
< Précédent
Terminer
Annuler



9. Cliquer à droite sur cet « espace libre » et sélectionner « Nouveau lecteur logique » (Windows 2000: « Créer un lecteur logique »). La fenêtre « Assistant de nouvelle partition » s'affiche (Windows 2000: « Assistant pour la création de partition ») s'affiche. Cliquer sur « Suivant ».



10. Le « Lecteur logique » est déjà sélectionné. Cliquer sur « Suivant ».
11. Enter la taille de la partition et cliquer sur « Suivant ».
12. Attribuer une lettre de lecteur et cliquer sur « Suivant ».
13. Sélectionner l'option de formatage « Formater cette partition avec les paramètres suivants ». Sélectionner soit « FAT32 » ou « NTFS », la taille de l'unité d'allocation« doit rester sur « Défaut ». Sélectionner enfin « Effectuer un formatage rapide » et cliquer sur « Suivant ».
14. Cliquer sur « Finir » pour achever le partitionnement. Votre partition va maintenant être formatée et sera ensuite prête à l'emploi.

Attention : Si vous sélectionnez NTFS comme système de gestion de fichiers et que vous utilisez Mac OS X, les données de votre HD peuvent uniquement être lues. Il est impossible d'écrire des données.

3.4 Partitionner votre HD sous Mac OS X

1. Ouvrez le „Utilitaires de disque“. Vous trouvez celui-ci sous: „Applications“ -> „Utilitaires“.
2. Cliquez sur l’onglet "Partitionner".


FUJITSU MHZ2250BH G1 Media
S.O.S
Effacer
Partitionner
RAID
Restaurer
149,1 Go WDC WD1600JS-...
Macintosh HD
Mac OS 10.5
232,9 Go FUJITSU MHZ225...
FREECOM HDD
MATSHITA CD-RW CW-8124
Configuration de volume :
1 partition
FREECOM HDD
Informations sur le volume
Nom : FREECOM HDD
Format : Mac OS étendu (journalisé)
Taille : Go
Pour partitionner le disque sélectionné, choisissez un schéma de volume, définissez le nom, le format et la taille de chaque volume, puis cliquez sur Appliquer.
Un nouveau volume va être créé.
Taille :
Options...
Revenir
Appliquer
Description du disque : FUJITSU MHZ2250BH G1 Media
Bus de connexion : USB
Type de connexion : Externe
Numéro de série USB : 609812557FFF
Capacité totale :
État d'écriture : Lire/écrire
État S.M.A.R.T. : Non géré
Schéma de carte de partition : Enregistrement de démarrage principal (MBR)

Vous pouvez alors définir les partitions souhaitées (par exemple MacOS Extended). Pour plus d’information sur les utilitaires de disque, consultez la section d’aide:

Aide Utilitaire de disque
Posez une question
Index
Aide Utilitaire de disque
Réparation de disques durs
Réparez-les si une application se ferme inopinément, si un fichier est corrompu ou si votre Mac ne démarre pas.
Effacement de disques
Utilisez un disque plusieurs fois. Effacez-le de manière sécurisée pour éviter la restauration des données.
Partitionnement d'un disque
Élargissez un volume, créez-en d'autres et choisissez le mode de partition de disque en volumes.
Utilisation d'ensembles RAID
Protégez vos données contre les défaillances matérielles et accélérez l'accès à vos données.
Utilisation d'images disque
Déplacez les fichiers d'un Mac à l'autre ou gravez une image sur un disque pour la sauvegarder.
RUBRIQUES DE FOND
Nouveautés de l'utilitaire de disque
Si l'Utilitaire de disque signale une erreur matérielle fatale
Si des erreurs d'« allocation étendue surinscrite » s'affichent
Élargissement d'un volume
Création de nouveaux volumes sur un disque
Index
www.apple.com/fr

Chapitre 4 : Recherche d'erreurs – Questions fréquentes

Si votre station Freecom HD Dock ne fonctionne pas correctement après une installation en bonne et due forme, vérifiez les points suivants :

- Que faire si le disque dur ne fonctionne pas et si des cliquetis se font entendre?

  Dans ce cas, l'alimentation électrique est insuffisante pour le disque dur. Assurez-vous que la prise (adaptateur et câble de réseau) est bien branchée et connectez le câble USB ou eSATA-Kabel au port correspondant.

- J'ai effectué l'installation du matériel conformément aux instructions du manuel, l'appareil externe n'est cependant pas reconnu par le système. Quelle peut être la cause?

  Vérifiez le disque dur et formatez-le s'il s'agit d'un disque dur non utilisé jusque là.

  Si vous utilisez eSATA pour la transmission des données, vérifiez que votre carte mère accepte Hot-Swap. Si ceci n'est pas le cas, connectez la station Freecom HD Dock au port eSATA de l'ordinateur avant de le mettre en service.

GARANTIE
(valable uniquement en l'Europe/TR)

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Freecom et nous espérons que vous en seriez content.
D'abord, nous vous conseillons de lire le guide d'installation rapide et d'éventuels manuels électroniques et/ou imprimés.
En cas de problèmes, nous vous conseillons de visiter notre site Internet Freecom (www.freecom.com) où vous trouvez une base de données FAQ (Foire Aux Questions), avant que vous vous mettiez en contact avec notre service d'assistance.

Votre garantie

Le support technique par téléphone et Internet fait parti de votre achat d'un produit Freecom.
Freecom garantit pendant une période indiquée ci-dessous, commençant au jour d'achat, que ses produits n'ont pas de défauts matériel ou de fabrication. Dans le cas ou, pendant cette période de garantie, le produit se montre défectueux à cause d'un défaut du matériel ou de la fabrication, Freecom s'engage, uniquement à sa propre discrétion, de réparer ou de remplacer le produit ou les pièces défectueuses, sans frais pour le travail ou pour les pièces de rechange, sous les conditions présentées ci-dessous.

Conditions

Cette garantie sera accordée uniquement si la facture originale ou le reçu d'achat (avec la date d'achat, la référence du produit et le numéro de série) est présenté avec le produit défectueux et avec un numéro RMA, obtenu du site web Freecom ou d'un Centre de Service Freecom. Freecom se réserve le droit de refuser les services de garantie gratuits si on ne peut pas prouver la date d'achat du produit. La garantie ne s'applique pas si le numéro RMA est manquant, si le numéro de série a été changé, enlevé ou rendu illisible.
Cette garantie couvre seulement les éléments du produit qui étaient emballés ensemble avec le produit. La garantie ne s'applique pas aux cas suivants : (a) tout consommable livré avec le produit, tel que média ou batteries ; (b) dégâts ou pertes de logiciels, de données ou de médias amovibles ; (c) dégâts qui sont les conséquences d'adaptations, de changements ou de réglages du produit, faits sans autorisation écrit de Freecom; (d) tentative de réparation par quelqu'un sans autorisation de Freecom; (e) accidents, dommage de la foudre, de l'eau ou du feu ou d'autres dommages de ce type, provoqués hors du contrôle raisonnable de Freecom.

En ce qui concerne tous les services donnés par nos soins, Freecom n'est pas responsable des dégâts, des pertes de programmes, de données ou toutes autres informations stockées sur des médias ou dans quelconque partie du produit donné pour réparation. Freecom n'est pas tenu au versement des dommages et intérêts pour des pertes d'exploitation dans le cas d'un échec du système. Assurez-vous d'exclure de votre renvoie vers Freecom, toutes pièces non couvertes par la garantie. Freecom n'est pas tenu au versement de dommages-intérêts en cas de pertes ou d'endommagement de ces pièces. Freecom n'est pas responsable de changements de contenu, effacements ou modifications du disque dur, par suite d'une réparation.

Les pièces de réparation et d'échange seront fournies sur la base d'échange et sont neuves, équivalentes à neuves ou remises en état. Toutes pièces et tous produits échangés sont la propriété de Freecom La période de garantie des produits ou pièces réparées ou remplacées sous garantie, sera la solde de la garantie d'origine. Les réparations ou remplacements sur des produits ou pièces hors garantie seront garanties pour une période de **6 (six)** mois.

1 YEAR WARRANTY